

Cat. No. 12-1594

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo

AM/FM Clock Radio Cube

CARACTERISTICAS

Su AM/FM Clock Radio Cube es un reloj de precisión en un simpático diseño de cubo.

Tiene las siguientes características:

Pantalla grande — le permite leer fácilmente la pantalla del reloj.

Selección de alarmas — le permite despertar con el sonido de un zumbador o del radio.

Cronómetro para dormir — el radio funciona hasta por 1 hora y 59 minutos antes de apagarse automáticamente.

Característica para dormir — calla la alarma y la fija para sonar nuevamente 9 minutos más tarde, permitiéndole algunos minutos extra de sueño.

Batería de respaldo — mantiene el reloj funcionando hasta por ocho horas si la energía eléctrica es interrumpida.

©1994-Tandy Corporation.

Derechos reservados.

Battery Sentinel, Enercell y Radio Shack son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

Battery Sentinel — le avisa cuando la batería de respaldo se debilita.

Enchufe de audífono — le permite conectar un par de audífonos para escuchar con privacidad.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO ABRA

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO LE quite la cubierta (o la parte trasera) a este aparato o lo exponga a lluvia o humedad. No existen partes a las que pueda dar servicio el usuario. Para servicio, vaya con personal calificado.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

Este símbolo indica que en esta unidad hay voltaje peligroso presente, el cual constituye un riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCION: PARA PREVENIR DESCARGA ELECTRICA, LAS HOJAS DE ESTA CLAVIJA SON POLARIZADAS Y SOLO QUEDAN DE UNA MANERA, SI LA CLAVIJA NO ENTRA FACILMENTE, GIRELA Y VUELVA A PROBAR, NO LA FUERCE.

LOS SIMBOLOS GRAFICOS CON MARCAS SUPLEMENTARIAS ESTAN LOCALIZADOS EN LA PARTE BAJA DE LA UNIDAD.

PREPARACION

Enchufe el cordón eléctrico del radio reloj en una toma estándar de corriente alterna. La pantalla destella.

PARA INSTALAR LA BATERIA DE RESPALDO

Para mantener el reloj funcionando durante una falla de energía eléctrica, instale una batería de 9 voltios. Recomendamos la batería Radio Shack's Energell Extra Life (Cat. No. 23-583) para mejor desempeño.

Notas:

- Para prevenir la fuga innecesaria de energía en la batería de respaldo, enchufe el cordón eléctrico antes de instalar la batería.
- La pantalla del reloj no se ilumina mientras esta operando con la energía de la batería de respaldo, pero el reloj se mantiene a tiempo hasta por ocho horas.
- Una falla eléctrica prolongada puede agotar la batería. Si la pantalla destella después de una falla eléctrica, esto significa que la batería esta muy débil para mantener el reloj a tiempo. Cambie la batería y ponga el reloj a tiempo.

-
- 1- Oprima las lengüetas de la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de las flechas y levántela.

2. Encaje la batería en las terminales de la batería.
3. Ponga la cubierta en su lugar.

INDICADOR DE BATERIA DEBIL

BATTERY SENTINEL se ilumina automáticamente si la energía de la batería esta baja o si la batería no está instalada.

USO DE LOS AUDIFONOS

Para escuchar en privado, gire **VOLUME** a su posición más baja y enchufe la clavija de 1/8 de pulgada en el enchufe **EARPHONE**. Su tienda Radio Shack local tiene una línea completa de audífonos para escoger.

Seguridad Auditiva

Siga estas recomendaciones para proteger su oído cuando use audífonos.

- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Escuchar a altos volúmenes puede conducir a la pérdida permanente de la capacidad auditiva.
- Una vez que fije el volumen, no lo aumente. Con el tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de manera que aún un nivel de volumen que no moleste podría dañar su oído.

OPERACION DEL RADIO

1. Gire **VOLUME** en el sentido de las manecillas del reloj a su posición más baja.
2. Coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **ON** para encender el radio.
3. Fije **AM/FM** en su banda deseada.
4. Ajuste **VOLUME** al gusto.
5. Ajuste **TUNING** para sintonizar la estación deseada.

Nota: El radio tiene dos antenas. La antena AM está integrada. Mueva el radio para mejorar la recepción en AM. Para mejorar la recepción de FM, extienda la antena telescópica totalmente.

6. Coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **OFF** para apagar el radio.

OPERACION DEL RELOJ

PARA FIJAR LA HORA

1. Oprima y mantenga oprimido **TIME SET**
2. Oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **HOUR** para fijar la hora.

Nota: El indicador PM se ilumina para indicar horas PM.
3. Oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **MINUTE** para fijar los minutos.

USO DE LA ALARMA

Para usar la alarma, primero se debe fijar la hora y después encender la alarma.

Para fijar la alarma

1. Oprima y mantenga oprimido **ALARM SET**..
2. Oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **HOURL** para fijar la hora en la alarma.

Nota: El indicador PM se ilumina para horas PM.
3. Oprima repetidamante u oprima y mantenga oprimido **MINUTE** para fijar los minutos de la alarma.

Notas:

- Cuando se deja libre **ALARM SET**, la hora actual regresa a la pantalla.

- Para ver la hora de la alarma cuando la pantalla muestra la hora actual, oprima **ALARM SET**.
-

Para encender o apagar el zumbador o el radio de la alarma

Se puede fijar el radio reloj para que encienda el zumbador o el radio a la hora fijada para la alarma.

Para sonar el zumbador, coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **ALARM**.

Para escuchar el radio, asegúrese que el radio esté sintonizado en alguna estación. Después coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **AUTO**.

Para apagar el zumbador o el radio, coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **OFF** u oprima **ALARM SET**.

Notas:

- El indicador **ALARM** localizado en la esquina inferior izquierda de la pantalla se ilumina cuando la alarma está encendida.

- Si no apaga la alarma, el zumbador o el radio suenan por aproximadamente 59 minutos, después se queda callado hasta el siguiente día a la hora fijada.
-

- Después de apagar el zumbador o el radio de la alarma, coloque **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **ALARM** para que suene al día siguiente o en **AUTO** para que se encienda el radio al día siguiente a la hora fijada.

Uso de SNOOZE

Para callar la alarma pero hacer que suene nuevamente en 9 minutos, oprima **SNOOZE**.

Nota: Se puede oprimir repetidamente **SNOOZE** por hasta 1 hora con 59 minutos. Después de 1 hora 59 minutos, el zumbador o el radio de la alarma no suena más hasta el día siguiente a la hora fijada.

USO DEL CRONOMETRO PARA DORMIR

Se puede colocar el radio para que toque por hasta 1 hora 59 minutos y después se apaga automáticamente.

Para fijar el cronómetro para dormir, coloque **ON/OFF/AUTO /ALARM** en **OFF**, **AUTO** o **ALARM**, después oprima **SLEEP**.

Para escuchar el radio por 59 minutos o menos, oprima y mantenga oprimido **SLEEP**. Después oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **MINUTE** hasta que la pantalla muestra los minutos deseados.

Para escuchar el radio de entre 1 hora y 1 hora 59 minutos, oprima y mantenga oprimido **SLEEP**. Después oprima y mantenga oprimido **MINUTE** hasta que el cronómetro para dormir pase 0.00. 1:59 se

muestra en la pantalla. Continúe oprimiendo y manteniendo oprimido **SLEEP** y **MINUTE** hasta que la pantalla muestre la hora deseada.

Para apagar el cronómetro para dormir antes del tiempo fijado, oprima **SNOOZE**.

MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su radio reloj para que lo pueda disfrutar por años.

- Use sólo baterías nuevas, del tipo y tamaño recomendado.
- Mantenga el radio reloj seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Mantenga el radio reloj alejado del polvo y la tierra.
- Use y guarde el radio reloj sólo en ambientes de temperatura normal.
- Maneje el radio reloj delicada y cuidadosamente. Dejarlo caer puede dañarlo.
- Pase un paño húmedo ocasionalmente por el radio reloj para mantenerlo luciendo como nuevo. No use químicos ásperos,

solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el radio reloj.

Modificar o alterar los componentes internos del radio reloj puede provocar un desperfecto y podría invalidar su garantía. Si su radio reloj no funciona como debiera, llévelo a su tienda local Radio Shack para obtener asistencia.

ESPECIFICACIONES

BANDAS

AM 530-1710 kHz
FM 88-108 Mhz

Frecuencia intermedia

AM 455 kHz
FM 10.7 Mhz

GENERAL

Requisitos de energía AC 120V , 60 Hz, DC 6 Vatios 9V
Potencia de salida 250 mV
Bocina 8 ohmios, 2 pulgadas, 0.5 Vatios
Dimensiones 11 x 13 x 11 cm.
Peso 6.80 Kg.

NOTAS
